

# CrazyHornet

## — エアロパーツ 取扱説明書 —

必ず作業前に本説明書をよくお読み下さい。

### ▽はじめに…

- 塗装及び加工、改造後の返品、クレーム等には一切応じませんので、ご注意ください。
- 製品管理には十分注意を払っておりますが、FRP製品の特性上、裏面にささくれがある場合や外周が鋭利な場合がございます。取り扱いには十分にご注意下さい。
- 作業前に構成部品の確認をして下さい。
- 製品本体は必ず塗装前に仮合わせをして、その車両用であることを確認して下さい。仮合わせ等の際には、車両にマスキング等を施し、車両に傷がつかない様にご注意下さい。
- 車両には組み付け誤差等の個体差がある為、製品に加工が必要な場合があります。また、お客様の車両に事故及び接触等の経歴がある場合は特にご注意ください。
- マフラー周辺等高温になる箇所は、製品の変形、発火等の恐れがありますので、排気が製品にかからないようにマフラー取り付け部の調整が必要な場合があります。
- 本製品は、自動車メーカー純正部品ではない為、車両故障等のメーカー保証修理が受けられない場合がございますので、予めご了承下さい。
- 本製品は、改良等の為に予告なく変更、生産中止等の場合がございます。
- 製品には万全を期しておりますが、何らかの異常があった場合は製品到着後7日以内にお買い上げの販売店または弊社までご連絡下さい。

### ▽仮合わせ、塗装にて…

- 取り付け作業の際は、事故やケガの恐れがありますので、必ず2人以上で行って下さい。
- 本製品取り付けの際は、車体の取付部周辺を傷防止の為にマスキングテープ等で保護して下さい。
- 車両をジャッキアップする場合は、平らな場所にてリジトラック及び車止め必ず併用して下さい。
- 取り付け作業にてドリル、ヤスリ等にて加工する場合は、必ず保護マスク、保護メガネ、グローブ等を装着して、安全に作業できるようにご注意ください。
- 塗装前に表面をご確認下さい。型傷や面の歪みがある場合や、ごくまれにゲルコート下に気泡が残っている場合がございます。パテ埋め、面出し等で対策して下さい。
- 塗装前の脱脂、下処理、足付け等は確実に行って下さい。
- 高温焼付け塗装や、乾燥の為の加熱等は絶対にしないでください。変形等の原因になります。
- カーボン及びシルバーX製品の場合、表面はクリアーゲル仕上げになっておりますが、年数経過による紫外線の影響で変色することがありますので、必ずクリアー塗装して頂く事が前提であることをご理解下さい。また、衝撃に非常に弱いので、接触、落下等には十分にご注意下さい。

裏面へ続きます…

## ▽取り付けとその後…

- タッピングビスやボルトナット等で固定する際は、全箇所では組みの後で取り付け位置の確認をしてから、完全固定して下さい。また、締め過ぎにはご注意下さい。亀裂や破損の可能性があります。  
ネジ止め剤等の併用をお勧め致します。
- 両面テープを貼る際は、車両側の接着面を確実に脱脂して下さい。  
また、冬季及び朝晩等の低温時はテープ自体が硬くなり、粘着密度がおちますので、軽く暖めると効果的です。  
暖めすぎると製品変形の原因になりますので、ご注意下さい。
- 両面テープでの固定の為に大型クリップや重りなどで抑えると有効ですが、製品表面や車両に傷が着かないようにご注意下さい。
- 両面テープを貼り付けてから、およそ24時間は濡らしたり触れたりせずに、放置して下さい。  
また、車両の運行も極力控えて下さい。
- 装着後は定期的に取り付け箇所を確認して下さい。ビスの緩みは増し締めしてください。  
両面テープが剥がれた場合は新しいテープに張り替えて、はじめから組み直して下さい。
- 車両接触や衝突等で製品を破損した場合は、そのまま走行せずに車両より外して下さい。

## ▽当社FRP製品の仕様

- 当社製品は日本国内の信頼のおける工場にて生産をしております。
- 経験豊富な職人による、ハンドレイアップ製法にて生産しております。
- 【FRP】:白ゲルコート仕上げ。硝子繊維は基本#450=2プライ、強度が必要な部位は3プライ。
- 【カーボン】:クリアゲルコート仕上げ。カーボン繊維を表面に配置したCFRP複合素材。  
硝子繊維は基本#600=1プライ、強度が必要な部位は#450=2プライ。
- 【シルバークロス】: 俗に『シルバークーボン』と呼ばれるもの。クリアゲルコート仕上げ。  
アルミ蒸着をした硝子繊維を表面に配置したFRP素材。  
硝子繊維は基本#600=1プライ、強度が必要な部位は#450=2プライ。

## ▽その他に…

- 製品の装着などは、別紙の取付説明書をお読み下さい。
- 装着後も本紙、別紙説明書共に大切に保管して下さい。

## ▽販売店様、塗装店様、装着店様へ

- 製品装着後にユーザー様に引き渡す際には、本紙、別紙共にユーザー様にお渡し下さい。

**お問い合わせ先**

## 車具 フレーバー

〒352-0011 埼玉県新座市野火止1-9-22

TEL / FAX:(048)201-0408

E-mail:info@crazyhornet.com