

CrazyHornet パルサーGTI-R (RNN14)

— ボンネットダクト Spec-R 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN14-BDRG …… Spec-R アウトレットダクト FRP
CHN14-BDRC …… Spec-R アウトレットダクト カーボン
【付 属 品】： M5×20 ボルト …………… 7本
M5 ワッシャー/スプリングワッシャー … 各7枚

《取付準備》

- ① ボンネットより、インタークーラーエアガイドラバーを外してから、純正ボンネットインテークダクトを外して下さい。この時に外したビスは使用致しません。
- ② 本製品を車両に仮合わせして穴位置を確認して、付属の M5×20、スプリングワッシャー、ワッシャーで仮組して下さい。
- ③ ボンネット表側より本製品との位置関係を確認して下さい。どうしても合わない場合は、ボンネットのビス穴を広げる等の対策をして合せた後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ④ 本品製品をボンネットに合わせて仮止めして下さい。
- ⑤ ボンネット表側より本製品との位置関係を確認してから、本締めして下さい。